

ELEKTRONINĖS CIGARETĖS BATERIJOS MODIFIKACIJOS VAROTOJO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami elektroninės cigaretės baterijos modifikaciją būtinai perskaitykite instrukciją.
Šis įrenginys yra skirtas naudoti su e-cigaretės kaitikliu, kaip maitinimo šaltinis.

Elektroninės cigaretės naudojamos su e-skysčiu, kuris gali turėti nikotino. Nikotinas yra priklausomybę sukelianti medžiaga. Šį įrenginį draudžiama naudoti nepilnamečiams, taip pat nerekomenduojama naudoti nėščiosioms, nerūkantiems, ar asmenims turintiems sveikatos problemų, arba alergiškiems kuriai nors iš produkto sudedamųjų dalių.

Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad įrenginys neturi akivaizdžių mechaninių pažeidimų.

Norėdami paruošti įrenginį naudojimui, įstatykite vienodai įkrautas baterijas į tam skirtas vietas laikydamiesi baterijų poliškumo ir uždenkite baterijų dangtelį. Su įrenginiu gali būti naudojamos tik didelės iškrovos baterijos. Baterijos privalo būti geros būklės, sausos, baterijų apsauginė plėvelė privalo būti nepažeista, ant baterijų negali būti mechaninių įlenkimų. Jeigu naudojate baterijos modifikaciją, kurios baterija integruota, šią dalį praleiskite.

Įsukite kaitiklį į 510 jungtį, užpildykite kaitiklį skysčiu. Patirkinkite, ar skysčio nepateko ant baterijos modifikacijos. Radę skysčio pėdsakus, juos kruopščiai nuvalykite sausa servetėle.

Norėdami įrenginį įjungti, penkis (5) kartus greitai spustelėkite pagrindinį įrenginio mygtuką.

Jei įrenginys turi reguliuojamas galios funkciją, naudodami galios reguliavimo mygtukus nustatykite kaitiklio kaitinimo galvutei rekomenduojamą galią (vatais).

Norėdami pradėti garinti nuspauskite ir laikykite pagrindinį įrenginio mygtuką, tuo pat metu įtraukdami garus per kaitiklį. Jei netraukiate garo, nespauskite mygtuko, kad nesudegintumėte kaitinimo galvutės.

Norėdami išjungti įrenginį, penkis (5) kartus greitai spustelėkite pagrindinį įrenginio mygtuką.

Norėdami patekti į išplėstą įrenginio meniu, tris kartus spustelėkite pagrindinį įrenginio mygtuką.

Pagrindiniams meniu galios reguliavimo mygtukų ir pagrindinio mygtuko pagalba galite pasirinkti pageidaujamus nustatymus.

SVARBU!

Įrenginį galima naudoti tik jei jis yra geros techninės būklės ir neturi mechaninių pažeidimų, bei e. skysčio pėdsakų.

Saugokite baterijos modifikaciją nuo drėgmės, itin aukštų ar žemų temperatūrų, mechaninės žalos (smūgių ir kitų pažeidimų).

Baterijos modifikaciją naudokite tik su tam skirtomis, pakankamai galingomis baterijomis (>15A).

Įrenginio įkrovimui naudokite tik tam skirtus įkroviklius. Nekraukite baterijos modifikacijos galingesniu, nei vieno ampero (1A) ir penkių voltų (5V) įkrovikliu.

Jei baterijos modifikacijoje naudojamos keičiamas baterijas, rekomenduojame baterijas įkrauti naudojant tam skirtą išorinį baterijų įkroviklį.

Griežtai draudžiama pačiam ardyti baterijos modifikaciją ar baterijas.